
ATmega168 Number Speak
Speaker
CN6
RED
DS2
ON
OFF
S5
2MS1
30k
R13
MJ-179P
CN2
IL-6-2P
OUTP
OUTN
100uF
C1
HT82V739
U1
1uF
1uF
C2
C3
2.2k
R16
3.0k
10k
C6
0.01uF
R14
R15
E1
OSL40562IR
PEC11-4225-S
S1
JF-15CKCBNP2
S3
DS1
DS3
RED
RED
100
4.7k
4.7k
R29
R3
R12
S2
R28
BATTERY_BOX_AAA(UM4)
AAA UM4
BA1
BA2
BA3
1uF
C5
ATP3012
ATmega168P
U2
U6
R26
R5
R27
R17
R7
R11
100uF
C4
X1
16 or 10MHz
47k
R4
G
16MHz
10MHz
TACT
S4
100uF
C9
22PF
C12
C13
22PF
VC
X2
8MHz
PS6
CN3